

Velkommen til Move Abouts mobilitetstjeneste!

Så fint at du vil være og dele på elektriske kjøretøy! For å få mest mulig ut av tjenesten vår, anbefaler vi at du laster ned Move About appen (tilgjengelig for iOS og Android). Hvis du vil bestille private reiser, må du også registrere betalingskortet ditt i brukerprofilen din før du kan begynne å bestille.



Hvordan fungerer bookingsystemet?

For at elbilene skal brukes maksimalt uten unødvendige ladetider, har Move About et verdens-unikt bestillingssystem som tildeler deg riktig bil basert på din planlagte kjørelengde. En kortere tur kan derfor få en bil med lavere ladenivå, mens en lengre tur får en bil med mer lading basert på tilgjengeligheten.

Bookingsystemet sørger alltid for at du får den beste bilen for turen, men husk at det alltid er du som sjåfer som er ansvarlig for å planlegge turen slik at bilens lading er tilstrekkelig. For lengre reiser eller reiser nær andre bestillinger, kan det hende du må lade raskt. Få hjelp av Move About kundeservice for å finne hurtigladdere til turen!

Hvordan bestiller jeg?

Last ned App for iOS eller Android



Logg inn i App eller på web



Velg lokasjon, tidsperiode og distanse



Bekreft bookingen



Hvordan åpner / starter jeg bilen?


Velg START TUR i App og tast inn din PIN-kode for å åpne bil



Dra ut ladekabel. Ta kabelen med deg i bilen.



Ta ut nøkkelen ur hanskerommet



Sørg for at girvelgeren står i "N" och dra i håndbrekket når du starter



Hvordan returnerer jeg bilen

Skru av tenningen



Koble til ladekabel. Sjekk at bilen lader. Kontakt vår support hvis du mener at bilen ikke tar lading



Plugg nøkkelen tilbake i hanskerommet. bilen låser seg etter 30 sekunder



Hvordan låse og låse opp bilen under bookingen

I Move About appen klikker du på din nåværende tur for å låse og låse opp bilen din under bookingen. Der kan du også se hvor mye tid som er igjen av bookingen og enkelt forlenge hvis du trenger mer tid

Bilinformasjon

Bilmodell	Batteristorlek	Estimert rekkevidde	Kompatible ladetyper
 Nissan Leaf	62 kWt	28 - 38 mil	• Type 2 • Chademo
 Kia e-Niro	64 kWt	30 - 45 mil	• Type 2 • CCS
 Maxus Euniq/E-deliver	52 kWt	20 - 26 mil	• Type 2 • CCS

Hvor langt kan du kjøre? Slik fungerer rekkevidden i en elbil:

Hvor langt du kan kjøre på full lading avhenger hovedsakelig av to ting: hvor stort batteriet er og hvor energiforbrukende du kjører. Normalt strømforbruk for en mindre elbil i blandet kjøring er omtrent 1,5 kWh per mil. Ved mer energiintensiv kjøring som motorveikjøring om vinteren, kan forbruket overstige 2 kWh per mil med kortere rekkevidde som et resultat. Større elektriske biler kjører normalt 2-3 kWh per mil avhengig av kjøremodus, men gjennom sine større batterier har de fremdeles et lengre maksimumsromfang. Husk å planlegge på forhånd for hurtig lading på lengre reiser.

Kundeservice: 95 80 70 00 - kundeservice@moveabout.no